



Equipment Cleaning & Disinfecting Guide

Guía de limpieza y desinfección del equipo

Cleaning and disinfecting your floor cleaning equipment between each use helps prevent the spread of SARS-CoV2 which causes COVID-19. Below are Betco's EPA LIST N ready-to-use and concentrated disinfectants. Consult label or product detail on Betco.com for proper dwell times.

La limpieza y desinfección de su equipo de limpieza del piso entre usos ayuda a evitar la propagación del SARS-CoV2 que causa la COVID-19. A continuación, se indican los desinfectantes concentrados y listos para usar de la lista N de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) de Betco. Consulte la etiqueta o el detalle del producto en Betco.com para conocer los tiempos de reposo adecuados.



FIGHT BAC™ RTU



TRIFORCE



PH7Q



PH7Q DUAL



QUAT-STAT™ 5



PINE QUAT



SANIBET™ MULTI-RANGE



CIDE-BET II

Prior to Use: Disinfection *Antes de usar: desinfección*

1. Gather and put on OSHA recommended PPE like gloves, safety glasses and masks.
2. Disinfect all touch points and surfaces that may be contaminated according to the directions on the disinfectant's label – ensure to allow proper dwell time for disinfectants.

NOTE: Touch points include consoles, handles, levers, knobs, seats, steering wheels and lifting recesses used by cleaning machine operators.

1. Reúna y colóquese el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) como guantes, gafas de seguridad y máscaras.
2. Desinfecte todos los puntos de contacto y las superficies que puedan contaminarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del desinfectante. Asegúrese de dejar reposar el tiempo adecuado para los desinfectantes.

NOTA: Los puntos de contacto incluyen consolas, asas, palancas, botones, asientos, ruedas de dirección y las cavidades de elevación usados por los operadores de limpieza de la máquina.



After Use: Cleaning & Disinfection

Después del uso: limpieza y desinfección



Gather and put on OSHA recommended PPE like gloves, safety glasses and masks.

Reúna y colóquese el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) como guantes, gafas de seguridad y máscaras.



Drain the recovery tank into an approved drain location. Rinse the tank thoroughly to remove all dirt and debris.

Drene el tanque de recuperación en un lugar de drenaje aprobado. Enjuague el tanque a fondo para eliminar toda la suciedad y los desechos.



Clean and disinfect the inside of the recovery tank and debris tray.

Limpie y desinfecte el interior del tanque de recuperación y la bandeja de residuos.



Remove the squeegee, pad drivers or brushes and rinse off each thoroughly – ensuring there is no visible debris. Spray each with Betco® disinfecting cleaners and allow proper dwell time.

Retire el escurridor, los impulsores de almohadilla o los cepillos y enjuague cada uno a fondo, asegurándose de que no haya residuos visibles. Pulverice cada uno con limpiadores de desinfección Betco y deje reposar el tiempo adecuado.



Disinfect the entire machine – touch points, inside and outside.

Desinfecte todo el equipo: los puntos de contacto, dentro y fuera.

Solution Tank Disinfecting: Once Per Week

Desinfección del tanque de solución: una vez por semana

Disinfecting and cleaning the solution tanks of your cleaning equipment is very important in preventing the spread of viruses along with removing any unpleasant odors.

La desinfección y la limpieza de los tanques de solución de su equipo de limpieza son muy importantes para evitar la propagación de virus, además de eliminar cualquier pedido desagradable.



Drain the solution tank of contents and rinse with water until drainage is clear.

Drene el contenido del tanque de solución y enjuague con agua hasta que salga limpia.



Properly dilute one of Betco's EPA List N disinfectant concentrates to the solution tank's capacity. Measure and pour the disinfectant into the solution tank fill port.

Diluya correctamente uno de los concentrados desinfectantes de la lista N de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Betco según la capacidad del tanque de solución. Mida y vierta el desinfectante en el puerto de llenado del tanque de solución.



Fill the solution tank to max capacity and let dwell per the labels instructions.

Llene el tanque de solución a la capacidad máxima y deje reposar según las instrucciones de las etiquetas.



After the dwell time, drain the solution tank into an approved drain location.

Después del tiempo de reposo, drene el tanque de solución en lugar de drenaje aprobado.